

Инструкция по настройке терминала Yarus C2100 для подключения к ВТБ24 по GPRS с сим-картой МТС | Beeline | Megafon, а также для подключения по Ethernet

В случае использования канала связи GPRS в коммуникационный модуль должна быть установлена сим-карта.

После включения терминала на нем может автоматически запускаться кассовое приложение. Для выхода из кассового приложения в POS Manager используйте короткое нажатие клавиши выключения питания.

Выполнить полную очитку из ПОС-менеджера. Загрузить актуальный pfd-файл(необязательно, по необходимости).

Шаг 1 Настройка связи

Настройка связи для использования канала связи GPRS:

Выбрать меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Отключить канал.

Выбрать меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK2_MODEM/RS

Указать параметры:

Internal GSM

Если присутствует пункт «Управление потоком», выбрать RTS/CTS(тут спорная херня, если нет связи с банком, выбрать НЕТ)

PPP

GPRS

MS2\MS1\CHAP\PPP

mts | beeline | gdata

mts | beeline | gdata

internet.mts.ru | internet.beeline.ru | internet

Настройка связи для использования канала связи Ethernet:

- для настройки связи по Ethernet со статическим адресом следует выбрать меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Статические и ввести адреса, полученные от администратора локальной сети;

- для автоматического получения настроек от DHCP-сервера выбрать Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Получать по DHCP.

Шаг 2 Предварительное обновление ПО и проверка считывателя карт

Выбрать меню Обновление ПО -> Ручная настройка

Ввести параметры:

код запроса «45»

https

eftcert-vtb (если пункт меню eftcert-vtb отсутствует, то выбрать «Без проверки»)

clientid

ip=217.014.052.006

port=2816

LINK2_MODEM/RS (для GPRS) или LINK2_ETHERNET (для Ethernet)

После обновления нажать [Ввод]. Терминал рестартует, запускается eftbase.

Проверить работу считывателя магнитных карт, прокатав любую действующую карту Visa или Mastercard. Терминал должен запросить сумму. Введите сумму 1.00; если терминал выводит сообщение «Требуется ввести ПИН», выберите НЕТ. Тест считается успешным, если попытка провести транзакцию завершается с ошибкой «Синхронизируйте журнал», и печатается чек. В любом другом случае следует прервать настройку и обратиться в службу поддержки.

Выбрать меню Функции -> Завершение работы

Шаг 3 Настройка серверов

Выбрать меню Конфигурация -> Настройки серверов -> SERVER1

Указать параметры:

https

eftcert-vtb

clientid

ip=217.014.052.006

port=2816

LINK2_MODEM/RS (для GPRS) или LINK1_ETHERNET (для Ethernet)

Шаг 3 с половиной Загрузить актуальное(на сегодня 250(ЕНВД)) кассовое ПО!

Шаг 4 Обновление ПО с инициализацией

Выбрать меню Обновление ПО -> STANDARD PACKAGE

Указать код запроса в соответствии с выбранной конфигурацией:

Конфигурация	Код запроса
«Банковское приложение + кассовое приложение» (Yarus-ТК)	0
«Только банковское приложение»	4
«Только банковское приложение», терминал на два юр. лица	402

После обновления нажать [Ввод] для рестарта

В конфигурации с двумя юр.лицами дальнейшие шаги выполняются по отдельной инструкции.

Шаг 5 Автоматическая загрузка ключей

Терминал автоматически рестартует, запускается eftbase или ККМ.

При необходимости, загружаются мастер-ключи (если они не были загружены ранее)

Дождаться загрузки ключей и инициализации!

На экране отображается результат.

Если терминал просит, нажать [Ввод] для рестарта.

Терминал автоматически рестартует, запускается eftbase

Если после рестарта кассовое приложение сообщает об отсутствии связи с Банковским ПО, нажмите клавишу [Сброс].

Шаг 5 с половиной Отключить ETHERNET! Превести в настройках в DHCP по требованию.

Шаг 6 Синхронизация журнала

Войти в меню банковского приложения, нажав клавишу 'A1' в режиме регистрации, а в конфигурации Yarus-ТК — выдав на кассе команду «Переход в БП».

Выбрать меню Журнал -> Синхронизация, подтвердить операцию

На экране отображается надпись «Выполнено». Если выполнить синхронизацию журнала не удалось, проверьте наличие мастер-ключей: войдя в меню приложения, выберите Настройки -> Мастер-ключи и нажмите [Ввод] для загрузки мастер-ключей, если терминал предлагает это сделать. В случае успешной загрузки ключей выполните синхронизацию журнала. В случае ошибки следует обратиться в службу поддержки.

Шаг 7 Установка пароля

Переключиться в POS Manager длительным (5 секунд) нажатием клавиши Power

Выбрать меню Конфигурация -> Установить пароль

Рекомендуется ввести пароль длиной 8 цифр, равный серийному номеру терминала, дополненному слева нулями до 8ми цифр. Пример: с/н терминала 1110, пароль = 00001110

По желанию клиента допускается использовать любой случайный пароль длиной 6-8 цифр, но его клиенту рекомендуется записать для памяти!

Подтвердить пароль

Выбрать меню Рестарт/Возврат -> Возврат в прилож.

Терминал готов к работе
