

FPrint-55K и POSIFLEX PD-2XXX

установка

1. Установить драйвера торгового оборудования (DТO6_2012_04_06_Full). При выборочной установке установите драйвера необходимого оборудования: ККМ, дисплей покупателя и т.д.
2. Подключить оборудование. Для подключения ККМ через USB-порт можно настроить параметр на закладке «Устройства» либо записать в Таблицу 9, ряд 4, поле 1 значение 4 и перезагрузить ККМ (для работы по интерфейсу RS-232 в Таблице 9, ряд 4, поле 1 должно быть записано значение 0). При USB варианте установить виртуальные com-порты (к дисплею прилагается диск, а для ККМ надо указать путь C:\Program Files\ATOL\Drivers\USB_Drivers\ ... и соответственно выбрать эти порты в настройках драйверов ККМ и дисплея.
3. POSIFLEX PD-2XXX с драйвером Атолла полнофункционально работает только при наличии ключа.(ключ Фронтала либо дисплея).
4. Проверив работоспособность ККМ и дисплея на тестах драйверов, можно переходить к установке оборудования в 1С «Розница» или УТ.
5. В настройке 1С «Розница» пользуйтесь «Помощником» и выбирайте драйвера Атолла.