

ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА НА АМС-100К

НАЧАЛО СМЕНЫ

Включить ККМ, на индикаторе: ПС, затем: "0.00".

Проверить дату и время: КР,1Д,2В, (правка), ВВ, КР

X-отчет снять: КЗ, 1Д, ВВ, проверить № КЛ, ИС,ИВ, НИ и качество печати.

Для проверки наличных в ящике нажать ВВ – нулевой чек открывает смену.

ВВОД СУММЫ (без отделов).

Набрать рубли, затем точку, затем копейки, нажать ВВ,

(если несколько покупок в одном чеке, то повторить ввод

суммы и нажать "ВВ"), нажать "=", если на индикаторе сумма верна, - нажать "ВВ",

печатается чек.

ПРОДАЖА В КРЕДИТ.

Сумма, "ВВ", "=", "%".

РАБОТА СО СДАЧЕЙ.

После того как внесена сумма всех покупок и нажата "=", а на индикаторе высвечивается общая сумма – нажать "НЛ", ввести сумму, внесенную покупателем, нажать "ВВ", - на индикаторе высвечивается сумма сдачи и печатается чек, где так же указана сумма сдачи.

ВОЗВРАТ

Возврат через ККМ делается только, если продажа была в текущую смену и за наличный расчет! В остальных случаях возврат производится из центральной кассы.

Два способа возврата через ККМ:

1. Получить от покупателя возвращаемый чек и товар. Нажать кнопку «НЛ», затем кнопку «-», набрать итоговую сумму чека и нажать «ВВ». Выдать покупателю деньги. Чек инкассации и возвращенный чек убрать в ДЯ. Чек можно погасить в течение смены.

Непогашенный чек (вместе с чеком инкассации) сдается в конце смены и на него оформляется акт по форме КМ-3.

2. Получить от покупателя возвращаемый чек и товар. Нажать кнопку «ВТ», затем выполнить все операции по данному чеку (как при продаже). Вернуть покупателю деньги. Пробитый чек возврата и чек, возвращенный покупателем, оформляются актом по форме КМ-3.

Для возврата из центральной кассы покупатель должен предъявить паспорт РФ и написать заявление, предъявить возвращаемый чек (либо двух свидетелей) и товар. Чек оформляется актом по форме КМ-3. Оформляется расходный ордер, и выдаются наличные. Возврат по кредитной карте производится аналогично, за исключением выдачи наличных – деньги возвращаются на счет клиента.

ОТЧЕТЫ

X-отчет. Нажать "КЗ", "1Д", "ВВ" - печатается X-отчет.

Z-отчет. Нажать "КЗ", "2В", "ВВ", "ВВ" - печатается Z-отчет.

РЕЖИМ КАЛЬКУЛЯТОРА.

На индикаторе "0,00" (кассовый режим) - нажать "КЛ"- ККМ переходит в режим "калькулятор", для выхода в кассовый режим - еще раз нажать "КЛ".

ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.

Из режима "касса" нажать "КР" и "КЧ", для выхода из режима - нажать "КЗ", "КЗ", ВВ.

РЕЖИМ ЧАСЫ

На индикаторе "0,00" (кассовый режим) - нажать "КЧ" - ККМ переходит в режим "часы", для выхода в кассовый режим - еще раз нажать "КЧ".

РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ

Нажать "КР", далее 4С, далее плюсом выбрать яркость печати и тип шрифта.

КОПИЯ ЧЕКА ИЗ ЭКЛЗ

КЗ, 2В, ВВ, + (до Е5), ввести номер КПК, ВВ.