

ШТРИХ-МИНИ-К

ИНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТОРА

Порядок настройки ККМ:

1. Смена должна быть закрыта (снять Z-отчет)
2. Нажать РЕ, на дисплее ВЫБОР, нажать 4, нажать %-, на дисплее появится цифра 2, нажать ВЗ несколько раз до появления на дисплее цифры 23, нажать ИТОГ, на дисплее будет 2 (умолч.), нажать 1, ИТОГ, нажать РЕ.

После этой настройки можно работать по инструкции, приведенной ниже.

ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА

Войти в режим кассира: на дисплее ВЫБОР, нажать 1, на дисплее 0.00.

1. Простая продажа за наличные:

набрать сумму, нажать номер секции 2 в кружочке*, нажать ИТОГ.

2. Продажа с перечислением позиций:

набрать сумму, нажать номер секции 2 в кружочке,
набрать следующую сумму, нажать номер секции 2 в кружочке и так далее,
нажать ПС и (если общая сумма верна) ИТОГ.

3. Продажа с перечислением позиций (покупок) и подсчетом сдачи:

набрать сумму, нажать номер секции 2 в кружочке,
набрать следующую сумму, нажать номер секции 2 в кружочке и так далее,
нажать ПС, назвать клиенту причитающуюся с него сумму, затем набрать сумму,
внесенную клиентом и нажать ИТОГ. На чеке будет отпечатана сумма сдачи.

4. Продажа в кредит (по кредитной карточке):

набрать сумму, отпечатанную на слипе, нажать номер секции 3 в кружочке**,
нажать ВВОД, затем нажать цифровую клавишу 1.

На чеке будет напечатано: «продажа в кредит».

5. Инкассация:

набрать сумму, которую требуется изъять из денежного ящика и нажать ОК.

* или любую другую цифру в кружочке, кроме 1 в кружочке (для набора первой секции надо нажать клавишу №, а затем цифровую клавишу 1).

** или любую другую цифру в кружочке, кроме 1 в кружочке (для набора первой секции надо нажать клавишу №, а затем цифровую клавишу 1).