О подключении DP2X00 к FPrint-5200K через USB порт ПК

Дисплей покупателя подключается к свободному компорту ККМ (ККМ подключена к ПК через USB порт).

О подключении ККМ через USB-порт.

ККМ FPrint-5200К может подключаться к ПК не только через COM -порт, но и через USB-порт. Для подключения ККМ через USB-порт, необходимо отключить питание ККМ. Переключатель **SW1-3** установить в положение "ON"



и включить питание ККМ. При первом подключении ККМ необходимо установить программный эмулятор СОМ-порта. Настройка и установка драйвера эмулятора происходит стандартными средствами ОС «Установки и удаления оборудования».

Для OC Windows 2k/XP путь к файлам драйвера: «C:\Program Files\ATOL\Drivers\Data\Fprnm\USB 2 k XP».

Примечание 3: При подключении ККМ через USB-порт в ККМ освобождается первый канал стандарта RS-232, к которому возможно подключить дополнительное оборудование, со скоростью обмена 1200-115200 бот, смотрите Закладку «Основные» на странице 16.

| Corporator | |
|--------------------------|------------------|
| Порт 1: Нет устройства 💌 | Скорость: 9600 💌 |
| Порт 2: Нет устройства | Скорость: |
| Порт 3: Нет устройства | Скорость: |
| Порт 4: | |
| | |

Установите драйвер ККМ и настройте его

(скорость обмена ККМ с ПК установите такой же как в DP - 9600 bod).

Настройка драйвера ККМ

1. Запустите тестовую утилиту:

Драйвер ККМ общий.

2. Нажмите кнопку «Настройка свойств» – откроется страница свойств драйвера ККМ:

| Свойства | × | |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| Драйвер ККМ | | |
| Текущее устройство | Параметры связи | |
| Nº2 FPrint-5200K, Nº7777777 🗶 ± | com 8 💌 | |
| Компьютер: Е2 | 9600 💌 | |
| Модель: ATOЛ: FPrint-5200K | Установить | |
| Пароль доступа 🔽 | | |
| Вести журнал 🔲 | | |
| Проверка связи Параметры оборудования | Поиск оборудования | |
| Результат: | | |
| 0 (Ошибок нет) | | |
| О программе Сервис оборудования | | |
| Устройство выключено | | |
| ОК | Отмена Применить | |

3. В поле «Компьютер:» укажите сетевое имя ПК, к

СОМ-порту которого подключена ККМ. Если поле пустое, то считается, что ККМ подключена к данному ПК.

4. В группе СОМ-порт укажите номер последовательного порта ПК, к которому подключена ККМ и скорость, на которой она работает.

Примечание 1: Если ККМ подключается к ПК через интерфейс USB, то при включении питания ККМ в системе появится дополнительный виртуальный *СОМ-порт (в нашем примере: 8).*

5. В поле модель выберите пункт «АТОЛ: FPrint-5200К».

Затем установите драйвер Дисплея Покупателя (не выключая тест драйвера ККМ). И произведите настройки (установить CommProxy1):

| Драйвер дисплеев покупателя | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Текущее устройство | Параметры связи | |
| № 1 Без названия 💌 🛨 | Номер порта: | commProxyl 💌 |
| Компьютер: Е2 | Скорость: | 9600 💌 |
| | Четность: | Нет 💌 |
| Модель: EPSUN протокол _ | Биты данных: | 8 бит 💌 |
| 🔲 Загружать шрифты | Стоп биты: | 1 бит 💌 |
| Проверка связи | | |
| Результат: (0) Ошибок нет | | |
| О программе | | |
| Устройство выключено | | |
| | | иена Применить |

Epson mode устанавливается переключателем (все вниз - off):



И все будет работать (испробовано на Висте).