Элвес-микро-к инструкция оператора.

- 1. Включить (адаптер в сеть, а в выключатель установить в положение 1).
- 2. Снять X-отчет 230, ОПЛ, 1.

Удостовериться по Х-отчету, что дата, время и необнуляемый итог верны!

- **3.** Войти в режим продаж **РЕ, 1,1, ОП**Л.
- **4.** Открыть смену **ОПЛ.**
- **5.** Продажа (с отделами) набрать цену, нажать $\mathbf{B}\mathbf{B}$, набрать номер секции (если есть еще покупки в этом чеке, то повторить набор цены и секции), $\mathbf{\Pi}\mathbf{C}$, объявить покупателю сумму на дисплее,

набрать сумму денег, которые дает покупатель

(если сумма без сдачи, то можно не набирать).

Нажать ОПЛ.

Примечание к пункту 5:

До нажатия ОПЛ, если, к примеру, покупатель не дал денег, можно нажать PE и чек будет аннулирован.

- **6.** Снять X-отчет по отделам **РЕ**, **230**, **ОПЛ**, **2**.
- 7. Снять Z-отчет РЕ, 330, ОПЛ, 2.
- **8.** Снять контрольную ленту (если надо) **РЕ**, **830**, **ОПЛ**, **8**, ввести номер Z-та, нажать **ОПЛ**.
- **9.** Выключить ККМ выключатель в положение 0, вынуть адаптер из розетки и его штекер из ККМ.

Примечание: программирование даты и времени.

РЕ, 330, ОПЛ, 3, ввести требуемую дату и нажать ОПЛ.

РЕ, Х, ОПЛ, ввести требуемое время и нажать ОПЛ.