Элвес-м-к инструкция оператора.

- 1. Включить (адаптер в сеть, а в выключатель установить в положение 1).
- 2. Снять X-отчет 230, ИТ, 1.

Удостовериться по Х-отчету, что дата, время и необнуляемый итог верны!

- 3. Войти в режим продаж РЕ, 1,1, ИТ.
- 4. Открыть смену ИТ.
- **5.** Продажа (с отделами) набрать цену, нажать **BB**, набрать номер секции (если есть еще покупки в этом чеке, то повторить набор цены и секции), **ПС**, объявить покупателю сумму на дисплее, набрать сумму денег, которые дает покупатель (если сумма без сдачи, то можно не набирать).

Нажать ИТ.

Примечание к пункту 5:

До нажатия ИТ, если, к примеру, покупатель не дал денег, можно нажать РЕ и чек будет аннулирован.

- **6.** Снять X-отчет по отделам **РЕ**, **230**, **ИТ**, **2**.
- 7. Снять Z-отчет РЕ, 330, ИТ, 2.
- 8. Снять контрольную ленту РЕ, 830, ИТ, 8, ввести номер Z-та, нажать ИТ.
- 9. Выключить ККМ выключатель в положение 0, вынуть адаптер из розетки и его штекер из ККМ.

Примечание: программирование даты и времени. PE, 330, ИТ, 3, ввести требуемую дату и нажать ИТ. PE, X, ИТ, ввести требуемое время и нажать ИТ.