

## **ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА НА ККМ МИНИКА 1102К (V1)**

### **Включение ККМ (начало смены).**

Включить ККМ, на индикаторе дата, нажать ИТ, на индикаторе время (если требуется исправить, нажать ПИ, исправить), нажать ИТ. На индикаторе "?"(кассовый режим). Нажимать РЖ до появления на тндикаторе "ОБГ?", нажать ИТ, на индикаторе "П?", ввести пароль (000 000), нажать ИТ, на индикаторе "ОБГ1?", нажать ИТ. Идет печать X-отчета (финансовый). Убедиться в правильности даты и времени, накоплений и качестве печати.

### **Кассовый режим.**

Нажимать РЖ до появления на тндикаторе "?", нажать ИТ, на индикаторе "П?", ввести пароль (000 000 или 100 000), на индикаторе "0,00".

1. Нажать ИТ, - печатается нулевой чек (проверочный).
2. Продажа единичного товара - набрать стоимость товара, нажать 1СК (первый отдел или другую клавишу), нажать ИТ.
3. Продажа не единичного количества товара - ввести количество, нажать "\*", ввести стоимость единицы товара, нажать отдел 1СК (или другой отдел), нажать ИТ. (Количество товара относится, как к штучному, так и к весовому товару).
4. Продажа нескольких различных товаров (одним чеком) - ввести стоимость товара, нажать отдел, далее повторять эти опенрации до набора всех покупаемых товаров, затем нажать ИТ.

### **Отчет с гашением (закрытие смены, Z-отчет).**

Нажимать РЖ до появления на индикаторе "ОСГ?", нажать ИТ, на индикаторе "П?", ввести пароль (000 000), нажать ИТ, на индикаторе "ОСГ1?", нажать ИТ.