

# Краткое руководство по эксплуатации ККМ WAB 04 RK

**ВНИМАНИЕ!!!** Перед началом КАЖДОЙ смены убедитесь в правильности установленной даты и времени!!!

## НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ.

Ключ повернуть в положение РЕГ, на индикаторе «0,00»

## ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕКОВ

- Простая продажа:

ЦЕНА, № ОТДЕЛА, П-ИТОГ, ИТОГ.

- Продажа с подсчетом сдачи:

ЦЕНА, № ОТДЕЛА, П-ИТОГ, ВВОД ДЕНЕГ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ.

- Продажа количества товара (веса):

КОЛ-ВО, X, ЦЕНА, № ОТДЕЛА, ИТОГ.

- Отмена чека:

До нажатия клавиши ИТОГ чек можно аннулировать, нажав клавишу АННУЛ

## СНЯТИЕ Z-отчета (закрытие смены)

Ключ повернуть в положение «ОТЧ», на индикаторе «О 1-7», нажать клавишу СТОПНО, на индикаторе «Г 1-5», нажать клавишу 2, на индикаторе «С-00», для подтверждения закрытия смены нажать клавишу 00, печатается Z-отчет.

**ВНИМАНИЕ!** ККМ КОНТРОЛИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ. При продолжительности смены более 24 часов ККМ блокируется. Для продолжения работы на КММ необходимо снять Z-отчет.

## СНЯТИЕ X-отчета

Ключ повернуть в положение «ОТЧ», на индикаторе «О 1-7», нажать клавишу 1, на индикаторе «.....», печатается X-отчет.

## Программирование времени

**ВНИМАНИЕ!** Производится только после снятия Z-отчета, до проведения первой операции в смене.

Ключ повернуть в положение , на индикаторе «ЧЧММСС», нажать клавишу ИТОГ, ввести время в 24-х часовом формате «ЧЧММСС», нажать клавишу ИТОГ.

## Программирование даты

**ВНИМАНИЕ!** Производится только после снятия Z-отчета, до проведения первой операции в смене.

Ключ повернуть в положение «ОТЧ», на индикаторе «О 1-7», нажать клавишу СТОПНО, на индикаторе «Г 1-5», нажать клавишу 3, на индикаторе «ДДММГГ», ввести дату, нажать клавишу ИТОГ, на индикаторе «С-00», для подтверждения нажать клавишу 00.