



Ремонтная документация

Меркурий

Позиц. обозн.	Наименование	Кол.	Примеч.
BA1	Головка динамическая КРМВ-1216РО2	1	
<u>КОНДЕНСАТОРЫ</u>			
C1	SM-1016-1000 uF-16V-T	1	
C2,C3	KC 0,1uF 0805 +80%-20% 50V Y5V	2	
C4-C11	KC 10nF 0805 +80%-20% 50V Y5V	8	
C12-C21	KC 0,1uF 0805 +80%-20% 50V Y5V	10	
C22-C24	SM-0511-47 uF-16V-T	3	
C25	KC 0,1uF 0805 +80%-20% 50V Y5V	1	
C26	KC 0,68uF 0805 +80%-20% 16V Y5V	1	
C29,C30	KC 22pF 0805 ±20% 50V NP0	2	
C31	KC 0,1uF 0805 +80%-20% 50V Y5V	1	
<u>МИКРОСХЕМЫ</u>			
DA1	KIA555F	1	
DA2	BA6845FS	1	
DA3	LM339D	1	
DA4	DS1708ESA	1	
DA5	LF50CDT	1	
DD2	AT89S53-24JI	1	
DD3	HT1621B-48SSOP	1	
DD4	M74HC165M1R	1	
DD5	AT45D021-TI	1	
DD6	DS1307	1	
FU1	Вставка плавкая ВП4-7-4А	1	
HG1	ЖК индикатор МТВ-040	1	
J1,J2	Джампер JB6	2	
L1	Дроссель ДПМ-1,2-5 ±10%	1	
<u>РЕЗИСТОРЫ</u>			
R1	RC 0805J - 51K	1	
R2	RC 0805J - 100K	1	
R3,R4	RC 0805J - 560 Ом	2	
R6-R9	RC 0805J - 3K	4	
R10-R17	RC 0805J - 10K	8	
R18,R19	RC 0805J - 12K	2	
R20	RC 0805J - 20K	1	
R21	RC 0805J - 27K	1	
R22	RC 0805J - 24K	1	
R23	RC 0805J - 15K	1	
R24	RC 0805J - 51K	1	
R25	RC 0805J - 1K	1	

R26	RC 0805J - 30K	1	
R27,R28	RC 0805J - 10K	2	
R29-R32	RC 0805J - 30K	4	
R33	RC 0805J - 33K	1	
R34	RC 0805J - 10K	1	
R36	RC 0805J - 5K1	1	
R37	RC 0805J - 3K	1	
R38	RC 0805J - 0	1	
R39	RC 0805J - 560 Ом	1	
R40	RC 0805J - 3K	1	
R41	RC 0805J - 36 Ом	1	
R44	RC 0805J - 560 Ом	1	
R45-R49	RC 0805J - 30K	5	
R50	RC 0805J - 30K	1	
R51	RC 0805J - 110K	1	
R52	RC 0805J - 100K	1	
R53,R56	RC 0805J - 0	2	
<u>ДИОДЫ</u>			
VD1	S14	1	Frontier
VD2	1LL4148	1	PHI, SIE
<u>ТРАНЗИСТОРЫ</u>			
VT1-VT3	BC848	3	SGS
<u>СОЕДИНители</u>			
XP1	Вилка PH06D	1	
XP3	Вилка PH04D	1	
XP4	Вилка PH02D	1	
XP6	Вилка PH06D	1	
XS1	Розетка FPB28D	1	
XS2	Розетка PH06H	1	
Контакт РНТ			
X1-X4	Гнездо Q250FT	4	
Изолятор Q250FV			
Изолятор Q250FB			
X5,X6	Вилка PLS-2	2	
<u>КВАРЦЕВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ</u>			
ZQ2	HC-49U-SMD 22118,4kHz	1	
ZQ3	JU-38ETL-Q-32,768kHz	1	