

Дополнение
к «Руководству по эксплуатации»
ККМ «Меркурий-115Ф» версии ПО a115S8cs

1. При программировании клише можно использовать следующие символы:

Сим-вол	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
Код	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

2. Клише чека содержит до **четырёх** строк, которые программируются в режиме программирования ПРОГ.4, ПРОГ.10, ПРОГ.11, ПРОГ.12. Алгоритм программирования описан в «Руководстве по эксплуатации» для режима ПРОГ.4, для остальных строк алгоритм программирования аналогичен.
3. В ККМ реализован алгоритм вычисления **выделенного налога** на добавленную стоимость (НДС) — 2 ставки — и **выделенного налога** с продаж (НСП) — 2 ставки. Перед программированием налогов необходимо закрыть смену. Первая ставка НДС программируется в режиме ПРОГ.20, вторая ставка НДС — в режиме ПРОГ.21, первая ставка НСП — в режиме ПРОГ.22, вторая ставка НСП — в режиме ПРОГ.23. Значения всех ставок определяются в процентах.
4. При продаже перед закрытием чека нажатие клавиши «↑» приведет к запросу ввода значений налогов для данного чека. В этом режиме вводится двузначное число, где первая цифра определяет ставку НДС (1—1-я ставка, 2—2-я ставка, 3—налогом на добавленную стоимость не облагается), а вторая цифра определяет ставку НСП (1—1-я ставка, 2—2-я ставка, 3—налогом с продаж не облагается). Если клавишу «↑» перед закрытием не нажимать, будут использованы группы налогов, запрограммированные в режиме программирования ПРОГ.6. Режим программирования ПРОГ.6 изменил свою функцию и вместо ставки налога программирует используемые по умолчанию номера ставок налогов: первая цифра (1, 2, 3) - номер ставки налога НДС, а вторая цифра (1, 2, 3) - номер ставки налога НСП. После ввода группы налогов для чека следует нажать клавишу «ИТ» для закрытия чека.
5. В чеках и отчетах печатается фраза “В ТОМ ЧИСЛЕ” и перечисляются виды налогов, их ставки и суммы.

Дополнение
к «Руководству по эксплуатации»
ККМ «Меркурий-115Ф» версии ПО a115S8cs

1. При программировании клише можно использовать следующие символы:

Сим-вол	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
Код	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

2. Клише чека содержит до **четырёх** строк, которые программируются в режиме программирования ПРОГ.4, ПРОГ.10, ПРОГ.11, ПРОГ.12. Алгоритм программирования описан в «Руководстве по эксплуатации» для режима ПРОГ.4, для остальных строк алгоритм программирования аналогичен.
3. В ККМ реализован алгоритм вычисления **выделенного налога** на добавленную стоимость (НДС) — 2 ставки — и **выделенного налога** с продаж (НСП) — 2 ставки. Перед программированием налогов необходимо закрыть смену. Первая ставка НДС программируется в режиме ПРОГ.20, вторая ставка НДС — в режиме ПРОГ.21, первая ставка НСП — в режиме ПРОГ.22, вторая ставка НСП — в режиме ПРОГ.23. Значения всех ставок определяются в процентах.
4. При продаже перед закрытием чека нажатие клавиши «↑» приведет к запросу ввода значений налогов для данного чека. В этом режиме вводится двузначное число, где первая цифра определяет ставку НДС (1—1-я ставка, 2—2-я ставка, 3—налогом на добавленную стоимость не облагается), а вторая цифра определяет ставку НСП (1—1-я ставка, 2—2-я ставка, 3—налогом с продаж не облагается). Если клавишу «↑» перед закрытием не нажимать, будут использованы группы налогов, запрограммированные в режиме программирования ПРОГ.6. Режим программирования ПРОГ.6 изменил свою функцию и вместо ставки налога программирует используемые по умолчанию номера ставок налогов: первая цифра (1, 2, 3) - номер ставки налога НДС, а вторая цифра (1, 2, 3) - номер ставки налога НСП. После ввода группы налогов для чека следует нажать клавишу «ИТ» для закрытия чека.
5. В чеках и отчетах печатается фраза “В ТОМ ЧИСЛЕ” и перечисляются виды налогов, их ставки и суммы.